

# INDICE DE PLANOS

DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO
UBICACION Y LOCALIZACION	051-10-UG-001				
PLANO CLAVE	051-10-PC-001				
PLANO CLAVE	051-10-PC-002				
PLANO POLIGONAL DE APOYO	051-10-PAP-001				
<b>SECTORIZACION</b>					
SECTORIZACION KM 05+400-KM 12+000	051-10-SEC-001				
SECTORIZACION KM 12+000-KM 19+000	051-10-SEC-002				
SECTORIZACION KM 19+000-KM 26+000	051-10-SEC-003				
SECTORIZACION KM 26+000-KM 33+000	051-10-SEC-004				
SECTORIZACION KM 33+000-KM 40+000	051-10-SEC-005				
SECTORIZACION KM 40+000-KM 42+844	051-10-SEC-006				
GRAFICO DE RUGOSIDAD	S/N				
DEFLECTOGRAMA-CARPETA DE RODADURA	S/N				
<b>SECCIONES TIPICAS</b>					
SECCIONES TIPICAS KM 7+000 - KM 32+720	051-10-ST-001				
SECCIONES TIPICAS	051-10-ST-002				
SECCIONES TIPICAS (ZONA CRITICA)	051-10-ST-003				
SECCIONES TIPICAS RAMALES "LA FLORIDA"	051-10-ST-LF-001				
SECCIONES TIPICAS RAMALES "LA FLORIDA"	051-10-ST-LF-002				
<b>GEOMETRIA DE LA CARRETERA</b>					
<b>DESVIO PUENTES Y PONTONES</b>					
DESVIO VEHICULAR Y CANAL PONTON KM 8+889.30	051-10-DVC-001				
DESVIO DE CANAL PONTON KM 8+889.30	051-10-DC-001				
DESVIO VEHICULAR PONTON KM 8+889.30	051-10-DV-001				
SECCION TRANSVERSAL KM 8+889.30	051-10-DV-SE-001				
DESVIO VEHICULAR Y CANAL PONTON KM 12+143.5	051-10-DVC-002				
SECCION TRANSVERSAL KM 12+143.5	051-10-DC-002				
DESVIO VEHICULAR Y CANAL PONTON KM 17+563.5	051-10-DVC-003				
SECCION TRANSVERSAL KM 17+563.5	051-10-DVC-004				
DESVIO VEHICULAR PTE. JITA KM 37+266	051-10-DVC-005				
SECCION TRANSVERSAL PTE. JITA KM 37+266	051-10-DV-SE-002				
SECCION TRANSVERSAL PTE. JITA KM 37+266	051-10-DV-SE-003				
<b>PLANTA Y PERFIL</b>					
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 5+400-Km 6+000	051-10-PP-001				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 6+000-Km 7+000	051-10-PP-002				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 7+000-Km 8+000	051-10-PP-003				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 8+000-Km 9+000	051-10-PP-004				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 9+000-Km 10+000	051-10-PP-005				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 10+000-Km 11+000	051-10-PP-006				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 11+000-Km 12+000	051-10-PP-007				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 11+000-Km 12+000	051-10-PP-007A				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 12+000-Km 13+000	051-10-PP-008				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 13+000-Km 14+000	051-10-PP-009				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 14+000-Km 15+000	051-10-PP-010				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 15+000-Km 16+000	051-10-PP-011				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 16+000-Km 17+000	051-10-PP-012				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 16+000-Km 17+000	051-10-PP-012A				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 17+000-Km 18+000	051-10-PP-013				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 17+000-Km 18+000	051-10-PP-013A				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 18+000-Km 19+000	051-10-PP-014				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 19+000-Km 20+000	051-10-PP-015				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 20+000-Km 21+000	051-10-PP-016				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 21+000-Km 22+000	051-10-PP-017				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 22+000-Km 23+000	051-10-PP-018				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 23+000-Km 24+000	051-10-PP-019				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 24+000-Km 25+000	051-10-PP-020				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 25+000-Km 26+000	051-10-PP-021				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 26+000-Km 27+000	051-10-PP-022				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 27+000-Km 28+000	051-10-PP-023				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 28+000-Km 29+000	051-10-PP-024				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 29+000-Km 30+000	051-10-PP-025				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 30+000-Km 31+000	051-10-PP-026				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 31+000-Km 32+000	051-10-PP-027				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 32+000-Km 33+000	051-10-PP-028				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 33+000-Km 34+000	051-10-PP-029				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 34+000-Km 35+000	051-10-PP-030				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 35+000-Km 36+000	051-10-PP-031				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 36+000-Km 37+000	051-10-PP-032				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 37+000-Km 38+000	051-10-PP-033				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 38+000-Km 39+000	051-10-PP-034				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 39+000-Km 40+000	051-10-PP-035				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 40+000-Km 41+000	051-10-PP-036				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 41+000-Km 42+000	051-10-PP-037				
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL Km 42+000-Km 42+844.23	051-10-PP-038				
<b>SECCIONES TRANSVERSALES</b>					
SECCIONES TRANSVERSALES Km 5+400-Km 6+000	051-10-SE-001				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 6+000-Km 7+000	051-10-SE-002				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 7+000-Km 8+000	051-10-SE-003				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 8+000-Km 9+000	051-10-SE-004				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 9+000-Km 10+000	051-10-SE-005				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 10+000-Km 11+000	051-10-SE-006				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 11+000-Km 11+996.57	051-10-SE-007				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 12+000-Km 13+000	051-10-SE-008				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 13+000-Km 13+820	051-10-SE-009				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 13+840-Km 14+000	051-10-SE-010				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 14+000-Km 14+820	051-10-SE-011				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 14+830-Km 15+000	051-10-SE-012				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 15+000-Km 15+680	051-10-SE-013				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 15+700-Km 16+000	051-10-SE-014				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 16+000-Km 16+560	051-10-SE-015				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 16+580-Km 17+000	051-10-SE-016				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 17+000-Km 17+830	051-10-SE-017				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 17+830-Km 18+000	051-10-SE-018				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 18+000-Km 18+620	051-10-SE-019				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 18+630-Km 19+000	051-10-SE-020				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 19+000-Km 19+540	051-10-SE-021				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 19+560-Km 20+000	051-10-SE-022				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 20+000-Km 20+440	051-10-SE-023				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 20+450-Km 21+000	051-10-SE-024				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 21+000-Km 21+360	051-10-SE-025				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 21+380-Km 22+000	051-10-SE-026				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 22+000-Km 22+680	051-10-SE-027				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 22+700-Km 23+000	051-10-SE-028				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 23+000-Km 23+440	051-10-SE-029				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 23+450-Km 23+690	051-10-SE-030				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 23+700-Km 24+000	051-10-SE-031				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 24+000-Km 24+630	051-10-SE-032				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 24+640-Km 25+000	051-10-SE-033				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 25+000-Km 25+600	051-10-SE-034				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 25+620-Km 26+000	051-10-SE-035				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 26+000-Km 26+750	051-10-SE-036				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 26+760-Km 27+000	051-10-SE-037				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 27+000-Km 27+610	051-10-SE-038				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 27+620-Km 28+000	051-10-SE-039				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 28+000-Km 28+520	051-10-SE-040				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 28+540-Km 29+000	051-10-SE-041				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 29+000-Km 29+540	051-10-SE-042				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 29+560-Km 30+000	051-10-SE-043				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 30+000-Km 30+500	051-10-SE-044				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 30+520-Km 31+000	051-10-SE-045				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 31+000-Km 31+660	051-10-SE-046				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 31+680-Km 32+000	051-10-SE-047				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 32+000-Km 32+480	051-10-SE-048				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 32+490-Km 33+000	051-10-SE-049				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 33+000-Km 33+610	051-10-SE-050				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 33+620-Km 34+000	051-10-SE-051				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 34+000-Km 34+460	051-10-SE-052				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 34+470-Km 35+000	051-10-SE-053				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 35+000-Km 35+540	051-10-SE-054				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 35+560-Km 36+000	051-10-SE-055				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 36+000-Km 36+540	051-10-SE-056				
SECCIONES TRANSVERSALES Km 36+560-Km 37+000	051-10-SE-057				