

INDICE DE PLANOS

DESCRIPCION	CODIGO
SECCIONES TRANSVERSALES Km 37+000-Km 37+620	051-10-SE-058
SECCIONES TRANSVERSALES Km 37+640-Km 38+000	051-10-SE-059
SECCIONES TRANSVERSALES Km 38+000-Km 39+000	051-10-SE-060
SECCIONES TRANSVERSALES Km 39+000-Km 39+640	051-10-SE-061
SECCIONES TRANSVERSALES Km 39+640-Km 40+000	051-10-SE-062
SECCIONES TRANSVERSALES Km 40+000-Km 40+540	051-10-SE-063
SECCIONES TRANSVERSALES Km 40+550-Km 41+000	051-10-SE-064
SECCIONES TRANSVERSALES Km 41+000-Km 41+620	051-10-SE-065
SECCIONES TRANSVERSALES Km 41+640-Km 42+000	051-10-SE-066
SECCIONES TRANSVERSALES Km 42+000-Km 42+520	051-10-SE-067
SECCIONES TRANSVERSALES Km 42+540-Km 42+844.23	051-10-SE-068

INTERSECCION OVALO LA FLORIDA

PLANTA DEL OVALO	051-10-IN-001
RAMAL PRINCIPAL KM 11+420 - KM 11+720	051-10-IN-SE-001
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL RAMAL 01	051-10-IN-PP-001
SECCION TRANSVERSAL RAMAL 01	051-10-IN-SE-002
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL RAMAL 02	051-10-IN-PP-002
SECCION TRANSVERSAL RAMAL 02	051-10-IN-SE-003
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL RAMAL 03	051-10-IN-PP-003
SECCION TRANSVERSAL RAMAL 03	051-10-IN-SE-004
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL RAMAL 04	051-10-IN-PP-004
SECCION TRANSVERSAL RAMAL 04	051-10-IN-SE-005

ACCESO A DEFENSAS RIBEREÑAS

PLANTA Y PERFIL ACCESO 01	051-10-DR-001
PLANTA Y PERFIL ACCESO 02	051-10-DR-002
PLANTA Y PERFIL ACCESO 03	051-10-DR-003

HIDROLOGIA E HIDRAULICA

PLANTA Y ALCANTARILLAS

UBICACION ALCANTARILLAS KM 5+342-KM 8+600	051-10-HH-005
UBICACION ALCANTARILLAS KM 8+600-KM 12+080	051-10-HH-006
UBICACION ALCANTARILLAS KM 12+080-KM 15+400	051-10-HH-007
UBICACION ALCANTARILLAS KM 15+400-KM 19+500	051-10-HH-008
UBICACION ALCANTARILLAS KM 19+500-KM 23+000	051-10-HH-009
UBICACION ALCANTARILLAS KM 23+000-KM 26+360	051-10-HH-010
UBICACION ALCANTARILLAS KM 26+360-KM 29+980	051-10-HH-011
UBICACION ALCANTARILLAS KM 29+980-KM 33+560	051-10-HH-012
UBICACION ALCANTARILLAS KM 33+560-KM 36+940	051-10-HH-013
UBICACION ALCANTARILLAS KM 36+940-KM 40+280	051-10-HH-014
UBICACION ALCANTARILLAS KM 40+280-KM 42+800	051-10-HH-015

DESCRIPCION	CODIGO
SECCIONES TRANSVERSALES	

SECCIONES TRANSVERSALES Km 5+547.20-Km 11+160.30	051-10-HH-035
SECCIONES TRANSVERSALES Km 11+541.20-Km 19+089.40	051-10-HH-036
SECCIONES TRANSVERSALES Km 19+155.70-Km 22+433.00	051-10-HH-037
SECCIONES TRANSVERSALES Km 22+891.10-Km 27+951.10	051-10-HH-038
SECCIONES TRANSVERSALES Km 27+978.70-Km 30+738.90	051-10-HH-039
SECCIONES TRANSVERSALES Km 30+827.20-Km 32+814.10	051-10-HH-040
SECCIONES TRANSVERSALES Km 33+042.30-Km 34+223.40	051-10-HH-041
SECCIONES TRANSVERSALES Km 34+350.80-Km 35+363.80	051-10-HH-042
SECCIONES TRANSVERSALES Km 35+392.70-Km 36+401.70	051-10-HH-043
SECCIONES TRANSVERSALES Km 36+512.10-Km 37+368.40	051-10-HH-044
SECCIONES TRANSVERSALES Km 37+452.30-Km 39+617.84	051-10-HH-045
SECCIONES TRANSVERSALES Km 39+692.50-Km 40+381.40	051-10-HH-046
SECCIONES TRANSVERSALES Km 40+414.30-Km 40+956.80	051-10-HH-047
SECCIONES TRANSVERSALES Km 41+023.70-Km 41+467.20	051-10-HH-048
SECCIONES TRANSVERSALES Km 41+505.00-Km 42+290.80	051-10-HH-049
SECCIONES TRANSVERSALES Km 42+362.80-Km 42+710.00	051-10-HH-050
SECCIONES TRANSVERSALES Km 42+362.80-Km 42+710.00	051-10-HH-051

BADEN

BADEN SAN JERONIMO	051-10-HH-101
BADEN SAN JERONIMO SECC. TRANSV.	051-10-HH-102
BADEN CONDORAY	051-10-HH-103
BADEN CONDORAY SECC. TRANSV.	051-10-HH-104

ENROCADO PARA BADENES

SECCIONES TIPICAS DE ENROCADO	051-10-HH-104A
-------------------------------	----------------

CANALES

UBICACION DE CANALES Km 5+400-Km 6+680	051-10-OA-001
UBICACION DE CANALES Km 7+100-Km 8+300	051-10-OA-002
UBICACION DE CANALES Km 8+300-Km 10+000	051-10-OA-003
UBICACION DE CANALES Km 10+000-Km11+300	051-10-OA-004
UBICACION DE CANALES Km 11+300-Km12+680	051-10-OA-005
UBICACION DE CANALES Km 17+500-Km18+800	051-10-OA-006
UBICACION DE CANALES Km 19+100-Km 20+500	051-10-OA-007
UBICACION DE CANALES Km 20+550-Km 22+240	051-10-OA-008
UBICACION DE CANALES Km 22+400-Km 23+700	051-10-OA-009
UBICACION DE CANALES Km 23+700-Km 25+100	051-10-OA-010
UBICACION DE CANALES Km 25+620-Km 27+100	051-10-OA-011
UBICACION DE CANALES Km 27+100-Km 28+200	051-10-OA-012
UBICACION DE CANALES Km 28+200-Km 29+640	051-10-OA-013
UBICACION DE CANALES Km 30+100-Km 31+500	051-10-OA-014

DESCRIPCION	CODIGO
UBICACION DE CANALES Km 31+550-Km 33+100	051-10-OA-015
UBICACION DE CANALES Km 33+175-Km 34+500	051-10-OA-016
UBICACION DE CANALES Km 34+500-Km 35+900	051-10-OA-017
UBICACION DE CANALES Km 35+900-Km 37+300	051-10-OA-018
UBICACION DE CANALES Km 37+300-Km 38+700	051-10-OA-019
UBICACION DE CANALES Km 38+900-Km 40+300	051-10-OA-020
UBICACION DE CANALES Km 40+300-Km 41+700	051-10-OA-021
UBICACION DE CANALES Km 41+700-Km 42+840	051-10-OA-022

CUENCAS

CUENCA SOCSI Km 27+725	051-10-HH-001
CUENCA SOCSI Km 27+800	051-10-HH-102

DEFENSAS RIBEREÑAS

SECCIONES TIPICAS DE ENROCADOS	051-10-HH-119
ENROCADO DR01 Km 25+590-25+800	051-10-HH-120
SECCIONES ENROCADO DR01	051-10-HH-121
ENROCADO DR01 Km 26+700-26+950	051-10-HH-122
SECCIONES ENROCADO DR02	051-10-HH-123
DEFENSA RIBEREÑAS-PLANTA Y PERFIL	051-10-HH-124
SECCIONES ENROCADO DR03-DR04	051-10-HH-125
SECCIONES ENROCADO DR03-DR04	051-10-HH-126
SECCIONES ENROCADO DR03-DR04	051-10-HH-127
SECCIONES ENROCADO DR03-DR04	051-10-HH-128
SECCIONES ENROCADO DR03-DR04	051-10-HH-129
DEFENSA RIBEREÑAS-PTE SOCSI	051-10-HH-130
SECCIONES ENROCADO PTE SOCSI LD	051-10-HH-131
SECCIONES TRANSVERSALES PTE SOCSI LD	051-10-HH-132
SECCIONES TRANSVERSALES PTE SOCSI LD	051-10-HH-133
SECCIONES TRANSVERSALES PTE SOCSI LI	051-10-HH-134
SECCIONES ENROCADO PTE SOCSI LI	051-10-HH-135

DETALLES DE ALCANTARILLAS

DETALLES DE ALCANTARILLAS KM 9+000-KM 12+000	051-10-OA-046
DETALLES DE ALCANTARILLAS KM 21+000-KM 29+000	051-10-OA-047
DETALLES DE ALCANTARILLAS KM 30+000-KM 35+000	051-10-OA-048
SECCIONES TIPICAS DE EMBOQILLADO	051-10-OA-049
SECCIONES TIPICAS BUZONES	051-10-OA-050
SECCIONES TIPICAS DE COMPUERTAS	051-10-OA-054
SECCIONES TIPICAS DE ESCALERAS	051-10-OA-055